

GPS GARMIN **ETREX 10**



Imagen Referencial

El Garmin eTrex 10 es el modelo más básico de la nueva gama eTrex. Mantiene las funciones básicas de modelos anteriores como el eTrex H, el diseño resistente, la asequibilidad y la autonomía de la batería prolongada que hacen que sea el dispositivo GPS más asequible. Ha mejorado la interfaz de usuario y añadido un mapa base mundial, geocaching y accesorios de montaje para la carcasa.

GPS GARMIN ETREX 10

NAVEGACIÓN:

Waypoints / Favoritos – Nº	1000
Track log (registro de trayecto)	10.000 puntos, 100 tracks guardados
Rutas	50
Presentación datos de trayecto	Odometro, altitud GPS, tiempo parado, V media en movimiento, tiempo en movimiento, V media total, T total, V máxima, rumbo...
Registro datos de trayecto	260,1 g con pilas

RENDIMIENTO:

Receptor	Si (Receptor GPS de alta sensibilidad, con HotFix (Glonass))
WAAS / EGNOS	Si

CARACTERISTICAS FÍSICAS:

Tamaño del receptor	5,4 x 10,3 x 3,3 cm
Peso	141,7 g. con pilas
Tamaño de pantalla	(3,6 x 4,3 cm); 2,2 pulgadas en diagonal (5,6 cm)
Resolución de pantalla	128 x 160 píxeles
Tipo de pantalla	transflectiva, monocroma
Orientación de pantalla	Vertical
Pantalla táctil	No
Joystick / Botón de navegación por menús	Si
Antena	Integrada
Conexión de antena externa / tipo	No
Memoria interna	No
Expansión de memoria	No
Conectividad	USB
Batería	2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o lion
Duración de la batería	hasta 25 horas

DATOS:

Mapa base	Mapa base mundial
Opciones de mapa detallado	No

- INCLUYE:
- Cable USB
 - Manual
 - Estuche de lona



El Etrex 10 reemplaza a el Etrex Euro H y Etrex Legend H.



En este documento informativo se han respetado las especificaciones técnicas que brinda el fabricante. Las características pueden variar sin previo aviso.