

# Brújula Suunto KB-14

*De precisión Global*



Tiene ajuste óptico. Cubierta de aluminio reforzada, resistente a la corrosión y al impacto; plana y compacta, sin partes salientes o ajustables. La aguja está inmersa en un líquido claro de baja viscosidad que amortigua el movimiento evitando la vibración. El cojinete es de zafiro pulido. Los modelos Azimut están graduados en  $1/2^\circ$ ; estimado a  $1/4^\circ$ . Los modelos Cuadrantes están graduados en unidades de  $1^\circ$ . Hay una tabla de cotangente impresa en el reverso. Balanceada para uso global. Incluye estuche negro de nylon y colgante para el cuello.

## LA HERRAMIENTA DE DIRECCIÓN PARA PROFESIONALES

Las brújulas de mano de alta precisión Suunto KB-14 son utilizadas en todo el mundo por forestales, topógrafos, ingenieros, cartógrafos, geólogos, mineros, arquitectos y otros muchos profesionales para medir orientaciones de forma rápida, fiable y sencilla.

## LO MÁS DESTACADO DEL PRODUCTO

- Medición exacta de las direcciones
- Lectura óptica de la escala para una mayor exactitud
- Roscas para montaje en trípode, para un uso estable

## ESPECIFICACIONES

- Exactitud  $1/3^\circ$
- Dioptría ajustable
- Cojinete de zafiro
- Cápsula rellena de líquido para mayor estabilidad
- Carcasa de aleación ligera anodizada
- Bolsa de nailon con lazo para cinturón
- Colgante para cuello

- Fabricada en Finlandia
- Medidas 77 x 52 x 15 mm (3,03 x 2,05 x 0,59 ")
- Peso 93 g (3.28 oz)
- Material de la lente: Acrílico
- Temperatura de funcionamiento De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F
- Temperatura de almacenamiento De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F

## OPCIONES

37070	KB-14/360RG Azimuth sin ajuste de declinación.
37019	KB-14/360RDG Azimuth con ajuste de declinación.
37075	KB-14/360QG, Cuadrantes 0-90-0° sin ajuste de declinación.
37042	KB-14/360QDG, Cuadrantes 0-90-0° con ajuste de declinación.

